


# How to use Wonderbook

## Cómo utilizar Wonderbook

---

Press  to turn on or off.

Presionar para encender o apagar el audiolibro.

Press  to start at the beginning of the book.

Presionar para comenzar desde el principio del libro.

Adjust volume on the side.

Ajustar el volumen del costado.

Enjoy out loud or plug in headphones.

Se puede escuchar en el parlante o con audífonos.

---

Slide between   and   to experience Wonderbook in two different ways.

Cambiar de la sección a la sección para disfrutar Wonderbook de dos formas distintas.

### **Read-Along Mode**

Use  to start and stop the audiobook.

Seleccionar para iniciar y parar el audiolibro.

Press  to move forward a track or press  to go back.

Presionar para avanzar a la siguiente grabación o para volver a la anterior.

### **Learning Mode**


Use  to move to the next question.

Seleccionar para pasar a la siguiente pregunta.

---

 Solid green light = charged and ready to play

Luz verde = dispositivo con carga y listo para la reproducción

 Flashing light = in pause mode

Luz verde intermitente = dispositivo en pausa

 Flashing light = low battery

Luz roja intermitente = batería baja

*Device will power off after 5 minutes of inactivity.*

*El dispositivo se apaga a los 5 minutos de inactividad.*

*Not turning on? Use a micro USB cord to charge or return this Wonderbook to your local library.*

*Si no se enciende, cargarlo con un cable de micro USB o devolverlo a la biblioteca.*

---

**For more information on Wonderbook, visit [morewonderbook.com](http://morewonderbook.com)**

Findaway, 31999 Aurora Road, Solon OH, 44139, USA